

CALIBRE DE CAIXAS modelo C-INT



Calibres tamanho S, M e L

As embalagens de cartão e papelão ondulado atendem às modernas exigências de incremento do valor agregado ao produto embalado, baixo custo, alto desempenho e mínimo impacto ambiental.

As dimensões internas destas embalagens são de fundamental importância para a preservação dos materiais acondicionados durante as etapas de transporte e armazenamento.

O C-INT permite aos fabricantes e usuários controlar com rapidez e absoluta precisão estas dimensões, minimizando possíveis futuras perdas causadas por materiais fora de tolerância.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tamanho	Faixa de trabalho	Resolução
XS	(100 - 170) mm	1 mm
S	(120 - 200) mm	1 mm
M	(200 - 350) mm	1 mm
L	(350 - 650) mm	1 mm
XL	(650 - 1200) mm	1 mm

O C-INT é extremamente leve e de fácil manejo graças à sua primorosa construção mecânica, que assegura longos períodos de operação com necessidade mínima de manutenção.

Composto por duas placas paralelas montadas em uma haste telescópica de alta precisão, que assegura o paralelismo das placas durante o ajuste da abertura, facilmente regulável em dois estágios:

- no primeiro estágio é feita uma regulagem grossa através da escala integrada à haste telescópica c/divisão de escala de 1cm
- no segundo estágio é feita uma regulagem fina através de nônio integrado à haste extensível c/divisão de escala de 1mm

Norma técnica aplicável: ABNT NBR 14979, ASTM D2658

Peso 0,70 a 2,5 kg conforme tamanho

Em razão do constante desenvolvimento nossos equipamentos estão sujeitos a modificações sem aviso prévio.

Endereço: Av. Dr. Alberto Jackson Byington, 1595 · **CEP:** 06276-000 - Osasco - SP - Brasil
Tel: + 55 11 3601 5700 · **e-mail:** regmed@regmed.com.br
www.regmed.com.br